

設備概要一覧表

音響設備（ヤマハサウンドシステム）						
			マイクコンセント			
No	名称	数量	No	名称		回路数
1	音響調整卓 YAMAHA CS-R5	1台	1	下手前 コンセント		3ch
2	サブミキサー YAMAHA QL1	1台	2	上手前 コンセント		3ch
3	アンプ d&b 30D	4台	3	ホリゾンント下手 コンセント		2ch
4	アンプ d&b 10D	2台	4	ホリゾンント上手 コンセント		2ch
5	アンプ Powersoft UNICA 4L 9K4	1台	5	スノコ コンセント		2ch
6	デジタルオーディオシステムプロセッサー （lake LM44）	3台	6	客席 コンセント		4ch
7	入出力ユニットフレーム YAMAHA RPio622 アナログIN 48ch OUT 32ch AES/EBU IN 16ch OUT 16ch	1台	7	マルチA （下手袖・上手袖・客席）		16ch
8	制御用PC	1台	8	マルチB （下手袖・上手袖・客席）		16ch
9	タブレットPC	1台	9	マルチC （下手袖・上手袖・客席）		16ch
10	移動用入出力ボックス Rio 1608-D2	1台				
11	移動用スピーカー d&b B6-SUB + MAX2Monitor	2式	スピーカー コンセント			
12	移動用スピーカー EV SX300E	2台	No	名称		回路数
13	移動用スピーカー YAMAHA STAGEPAS 100	2台	1	下手前 コンセント		6ch
14	移動用スピーカー d&b MAX2Monitor	2台	2	上手前 コンセント		6ch
15	メモリー/CDプレーヤー TASCAM SS-CDR250N	1台	3	下手袖 ↔ 上手袖 コンセント		4ch
16	メモリー/CDプレーヤー TASCAM SS-CDR200	2台	4	ホリゾンント下手 コンセント		3ch
17	カセットテープレコーダー TASCAM 202MKVII	2台	5	ホリゾンント上手 コンセント		3ch
18	CDプレーヤー TASCAM CD-6010	2台	6	スノコ コンセント		2ch
19	ダイナミックマイクロホン （SM-57）	6本	7	その他	同軸コンセント 下手袖 ↔ 調整室	1ch
20	ダイナミックマイクロホン （SM-58）	6本	8		同軸コンセント 上手袖 ↔ 調整室	1ch
21	ダイナミックマイクロホン （SM-58SW付）	2本	9		音響用電源 上手袖 （1回路2KWまで C型20Aコンセント）	4回路
22	コンデンサーマイクロホン （SONY C-38B）	2本	10		音響用電源 客席 （1回路2KWまで C型20Aコンセント）	1回路
23	コンデンサーマイクロホン （AKG C451B）	2本	11		音響用電源 下手袖・上手袖 15A	各1回路
24	コンデンサーマイクロホン （ハ"ウダ"リ型 audio-technica AT961R）	4本				
25	ワイヤレスマイクロホン ハンドヘルド型送信機 （SHURE ULXD2/SM58-JB）	8本				
26	ワイヤレスマイクロホン ボディーバック型送信機 （SHURE ULXD1）	4台				
27	ボディーバック用マイクヘッド タイピン型 （DPA 4080）	4本				
28	ボディーバック用マイクヘッド ヘッドセット型 （DPA 4088）	4本				
29	ワイヤレスマイクロホン受信機 （SHURE UDXD4D-AB）	4台				
30	マイクロホンスタンド 床上型 （ST200）	4本				
31	マイクロホンスタンド 床上型 （ME-18TM）	4本				
32	マイクロホンスタンド 卓上型 （ストレート）	6本				
33	マイクロホンスタンド 卓上型 （フレキシブル）	4本				
34	マイクロホンスタンド ブーム型 （ST210）	4本				
35	マイクロホンスタンド ブーム型 （ST259B）	4本				
36	クリアカムヘッドセット	7個				
37	クリアカムスピーカーステーション （2ch切替）調整室	2個				
38	クリアカムスピーカーステーション （2ch切替）上手袖	1個				
39	クリアカムスピーカーステーション （2ch切替）下手袖	1個				
40	クリアカムベルトパック （1ch用）	3個				
41	マイクケーブル XLR-3-11C/12C 0.5m	10本				
42	マイクケーブル XLR-3-11C/12C 3m	20本				
43	マイクケーブル XLR-3-11C/12C 5m	20本				
44	マイクケーブル XLR-3-11C/12C 10m	10本				
45	マイクケーブル XLR-3-11C/12C 20m	4本				
46	スピーカーケーブル XLR-4-12C/NL4 10m	8本				
47	スピーカーケーブル XLR-4-11C/12c 10m	8本				
48	マルチボックス XLR-3×32 FK-37×2 16ch用	7個				
49	マルチケーブル FK-37付 16ch 5m	4本				
50	マルチケーブル FK-37付 16ch 15m	3本				
51	マイクパッチケーブル XLR-3-11C/12C 0.5m	16本				
52	マイクパッチケーブル XLR-3-11C/12C 1m	10本				
53	マイクパッチケーブル XLR-3-11C/12C 1.5m	10本				
54	マイクパッチケーブル XLR-3-11C/12C 2m	8本				
55	デジタルパッチケーブル XLR-3-11C/12C 3m	6本				
56	スピーカーパッチケーブル NL4-NL4 0.5m	8本				
57	スピーカーケーブル NL4-NL4 10m	8本				
58	スピーカーケーブル NL4-NL4 20m	4本				
59	LANケーブル RJ45-RJ45 1m	6本				
60	LANケーブル RJ45-RJ45 5m	4本				
61	LANケーブル RJ45-RJ45 10m	4本				
62	変換コネクター TOMOCA 12R-3.0E XLR3オス-RCAプラグ	2本				